

Инструкция по применению звукового коврика «ЗАБАВНЫЕ КРОТЫ» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

«Забавные кроты» - звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Представляет собой высокотехнологичную новинку, способствует развитию у ребенка быстроты реакции и моторики. Прекрасно подходит для веселого времяпровождения как одному, так и в компании друзей.

Описание изделия:

Звуковой коврик с изображением семи кротов, блоком управления и молоточком в комплекте.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON). Прозвучит короткая мелодия, на дисплее появится надпись: digits «00».

3. Цель игры – за определенное время «поразить» молоточком всех кротов, на носу у которых поочередно загораются лампочки. Предусмотрено три режима, переключение между которыми осуществляется с помощью кнопки «SELECT» (Выбор). Режимы отличаются количеством поочередно загорающихся лампочек и скоростью включения. Чтобы пройти 1-й уровень, достаточно точно попасть в цель 20 раз из 30-ти, на втором уровне – 60 раз из 65-ти, на третьем – 95 из 100. На экране блока управления можно отслеживать заработанные баллы. В случае успешного прохождения уровня раздается веселая мелодия.
4. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 2-х минут.
5. Кнопки «+» и «-» используются для регулировки громкости.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирайте! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера AA напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.